

DYFUZOR ZAPACHOWY

SPEC BAT



Specyfikacja:

MODEL	SPEC BAT
KOLOR	BIAŁY
ZASILANIE	ZASILACZ / 4x BATERIA R20 1,5V
TECHNOLOGIA PRACY	ZIMNA DYFUZJA
ZASIĘG	DO 500m ³ BATERYJNIE / DO 800m ³ ZASILACZ
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	500ml
WYMIARY	245 x 167 x 44 mm
WAGA	0,52 KG
GWARANCJA	24 MIESIĄCE

Akcesoria:

**Sprawdź i upewnij się, że w twojej przesyłce znajdują się wszystkie akcesoria.
W przypadku braku któregoś z elementów, skontaktuj się z Nami.**

- zasilacz 5V**
- samoprzylepny uchwyt montażowy**
- klucz**


UWAGA: W ZESTAWIE BRAK BATERII R20

Przygotowanie urządzenia do pracy:

- 1. Wybierz olejek zapachowy.**
- 2. Użyj klucza do otwarcia urządzenia.**
- 3. Zamontuj prawidłowo baterie lub podłącz zasilacz.**
- 4. Wyjmij butelkę na olejek a następnie odkręć atomizer.**
- 5. Napełnij butelkę olejkiem zapachowym. Użyj do tego rękawiczek ochronnych.**
- 6. Nie przekraczaj górnej kreski pomiarowej na butelce.**
- 7. Zakręć atomizer i umieść butelkę w urządzeniu.**
- 8. Ustaw czas oraz parametry pracy urządzenia ręcznie lub użyj do tego aplikacji**
- 9. Ciesz się pięknym zapachem.**

UWAGA: PRZYKRĘCAJĄC ATOMIZER DO BUTELKI USTAW GO TAK ABY TYLNY OTWÓR SKIEROWANY BYŁ W STRONĘ ZAWORU POWIETRZNEGO W URZĄDZENIU.

Wyświetlacz funkcyjny:



Ustawienie czasu lokalnego:

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 5 sekund aby przejść do ustawień.

Przyciskami kierunkowymi wybierz godzinę i zatwierdź ją przyciskiem SET

Przyciskami kierunkowymi wybierz minutę i zatwierdź ją przyciskiem SET

Przyciskami kierunkowymi wybierz dzień tygodnia i zatwierdź przyciskiem SET

WŁ/WYŁ Urządzenie:

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk MODE aby włączyć lub wyłączyć urządzenie

RESET URZĄDZENIA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH:

Przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk MODE oraz SET przez 5 sekund

Ustawienia czasu i intensywności pracy urządzenia:

Naciśnij przycisk MODE aby przejść do ustawień „EVENT 1”

Wyświetli się godzina rozpoczęcia pracy urządzenia „EVENT ON 1”

Naciśnij przycisk SET, żeby ją zmienić a następnie wybierz przyciskami kierunkowymi odpowiednią dla Ciebie godzinę. Po wybraniu godziny naciśnij przycisk SET aby zatwierdzić. Ustaw minutę rozpoczęcia pracy urządzenia i zatwierdź ją przyciskiem SET. Ustaw dni tygodnia, w których urządzenie ma pracować naciskając STRZAŁKA W GÓRĘ jeśli urządzenie ma pracować w podświetlonym dniu tygodnia lub STRZAŁKA W DÓŁ jeśli urządzenie ma pozostać tego dnia nieaktywne. Ustawienia zapisują się automatycznie.

Naciśnij przycisk MODE aby przejść do ustawień zakończenia pracy urządzenia

Wyświetli się godzina zakończenia pracy urządzenia „EVENT OFF 1”

Naciśnij przycisk SET, żeby zmienić godzinę zakończenia pracy dyfuzora. Za pomocą klawiszy kierunkowych wybierz godzinę a następnie zatwierdź ją przyciskiem SET. Wybierz minutę zakończenia pracy i naciśnij przycisk MODE.

Wyświetli się „SCENT WORK” oraz liczba. Liczba ta oznacza ilość sekund przez, które urządzenie rozpyła zapach. Zakres od 5s do 30s. Wybierz intensywność klawiszami kierunkowymi i naciśnij przycisk MODE

Wyświetli się „SCENT PAUSE” oraz liczba. Liczba ta oznacza czas pauzy w sekundach pomiędzy rozpyleniami zapachu. Zakres od 90s do 900s. Wybierz długość pauzy i naciśnij przycisk MODE

Wyświetli się kolejny event. Skonfiguruj go lub pomiń klikając przycisk MODE aż do momentu pokazania się aktualnej godziny. Urządzenie zacznie wtedy pracować.

UWAGA: ILOŚĆ MOŻLIWYCH DO KONFIGURACJI EVENTÓW ZALEŻY OD URZĄDZENIA. MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI KILKU EVENTÓW POZWALA NAM NP. EVENT 1 ZAPROGRAMOWAĆ NA DNI ROBOCZE PON-PT W GODZ 10-18, SCENT WORK 10, SCENT PAUSE 120 – OZNACZA TO, ŻE URZĄDZENIE W DNI ROBOCZE BĘDZIE ZACZYNAŁO PRACĘ O GODZINIE 10 I PRZECHODZIŁO W TRYB UŚPIENIA OD GODZINY 18. O GODZINIE 10 ZACZNIE ROZPYLAĆ ZAPACH PRZEZ 10S A NASTĘPNIE BĘDZIE PAUZOWAĆ PRZEZ 120S I TAK W KÓŁKO DO GODZINY 18.

EVENT 2 MOŻEMY ZAPROGRAMOWAĆ NP. TYLKO NA WEEKENDY SOB-ND 10-14.

Wyświetlanie ikony baterii:

- Jedna kreska baterii: pozostała moc baterii 20%
- Dwie kreski baterii: pozostała moc baterii 40%
- Trzy kreski baterii: pozostała moc baterii 60%
- Cztery kreski baterii: pozostała moc baterii 80%
- Pięć kresek baterii: pozostała moc baterii 100%
- Kiedy moc baterii jest mniejsza niż 5% urządzenie przestanie pracować

Programowanie dyfuzora za pomocą aplikacji: Pobierz aplikację Aroma-link z App Store, Google Play Store, Android App Store.




IOS APP



Android APP

Rejestracja konta:

1. Uruchom aplikację Aroma-link i wejdź do interfejsu logowania
2. Do pierwszego użycia aplikacji wymagana jest rejestracja konta. Kliknij „zarejestruj się” aby zarejestrować konto.
3. Wpisz adres e-mail i hasło a następnie kliknij „rejestracja”. Po kliknięciu aplikacja wyśle e-mail aktywacyjny na adres zarejestrowany w aplikacji. Aktywuj konto przez swoją skrzynkę pocztową.




Połączenie BLUETOOTH:

- Włącz funkcję Bluetooth w swoim smartfonie □ Uruchom aplikację Aroma-link i wybierz tryb Bluetooth □ Wybierz nazwę urządzenia Smart.A5. □ Wprowadź domyślny kod PIN 1234
- Urządzenie połączy się automatycznie

Konfiguracja czasu pracy i intensywności za pomocą aplikacji Aroma-link:

Interfejs sterowania zaprezentowano poniżej

- ON/OFF: Kliknij aby włączyć lub wyłączyć urządzenie □ SET: Ustaw okres czasu pracy i częstotliwość pracy.



Konserwacja urządzenia:

- Aby utrzymać urządzenie w jak najlepszej kondycji, czyść urządzenie nie rzadziej niż co 3 miesiące. Do czyszczenia użyj IPA o zawartości alkoholu 99%. Wyczyść urządzenie z zewnątrz. Wylej olejek zapachowy do butelki lub naczynia. Następnie wlej do butelki dyfuzora IPA i postępuj tak jak w przypadku pierwszego uruchomienia. Włącz urządzenie na 30-60 minut. Po upływie tego czasu wylej IPA i ponownie napełnij dyfuzor swoim olejkiem zapachowym.
- Podczas czyszczenia urządzenia należy pamiętać o odłączeniu go od zasilania i stosowaniu rękawiczek ochronnych.

Gwarancja:

- Gwarancja na urządzenie wynosi 24 miesiące od daty zakupu
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika, osoby trzecie lub przypadkowych takich jak: zalanie wodą, pożar czy uszkodzenie mechaniczne